

머리말





	시 정보				
		<	< 홈 화면	및 상태 아이콘 >	
	123	456	78910 	1) 12	13
<b>결할</b> 상태	아이콘	2³ <i>₹</i> ₩ 0 0FS	∲ <b>ᢗ</b> ₩ᠷ 1	00%	7 옷* 🥯 🛙 昕 🖞 🕻 🕅 品 🚺 100% 🛑
		10/	10 (수)	으로 넘기기	데이터 사용량
(F O)		10	:10		+A 8.0GB 합계 15.0GB
		철청]→[오프트 ^ >> 슬리	웨어 입데이트) 아이드하여 잠금 해	화면을 오른쪽	[월성]→[소프트웨어 입네이트]에서 
≿)	비아 자	그이 선저 [	• • 티어 이으 때		• •
기	모인 섬 [1] ( 녹석	금이 결정되 백) 으로 표 ·	리어 있을 때 시됩니다 .		
	< 메인 메뉴 호 ∭⊷₄ 10	ㅏ면 > ┉▣11:38	<	Wi-Fi 화면 >	< 정보 화면 >
			QR 코	드로 연결 >	배터리 >
	🥱 (j) 🗄	0	WPS	> 	데이터 사용량 >
	Wi-Fi 정보	설정	Wi-Fi	이름	
	홈 화면에서 [ 🗗 >> 하여 자그 해제 1 르	슬라이 스아이	메인 머 르 태히	뉴 화면에서 [ 중 Wi-Fi]	메인 메뉴 화면에서 [ 1 정보 ] 르 태하며 표시되니다
	프하면 표시됩니다.		2 8 1		길 입하는 표정입력적 .
돌	< 설정 화면	>	< C U	이스 정보 화면 >	< 설정 메시지 표시 >
۰r	이 실정 QR 코드로 연결	یں >	C UF0	니마이스 경도 값	
	WPS	>	모델 CPS01		
	Wi-Fi 실정 이동 Wi-Fi 이름	> >	MAC XX:XX:	주 <b>소</b> xx:xx:xx:xx	처리 중입니다. 작시만 기다려 주십시오.
·용 말	인 메뉴 화면에서 [	🏟 설정 ] 을	을 메인머	h. 화면에서 '정보' -	제품을 설정하는 동안
	과 이 이 프 네	<b>T</b> 11	니마이 시됩니 • 전호	는 정도' 늘 입아면 표 다. I 번호 등을 확인할 수	표시됩니다.
<	: 선원 오프 시	표시 >	있슽	러다.	
		100%			
~	원이 꺼진 상태에서  을 누르면 표시됩니	전원 버 다 .			
디 번호	이름	표시	상태	1	설명
라 1	연결 네트워크	5G	켜짐	5G 연결을 나타냄	통신시
		4G	켜짐	LTE 또는 WiMAX 2+ 연결· 나타냄	을 송신시 수신시 표시
2	수신 레벨		켜짐	광역 네트워크 (WAN) 의	신호 강도를 4 단계로 나타냄
	여겨 사태	ж	켜짐	제품이 서비스 지역을 벗어	어났음을 나타냄
	신걸 경네	57	거심	인터넷이 '플러스 영역 모드	(SI) 로 연결되었음을 나타댐 E' (+A) 로 연결되었음을 나타
		+A	거심	냄 <sup>기</sup> 국제 로밍이 확석하되었을	우음 나타낼
ч 📙		ŜT	켜짐	(해외 사용 지원 통신사외	계약시)
르 (4)	부전 LAN (Wi-Fi <sup>®</sup> ) 대역	౸³ఢ <u></u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	켜짐	제품이 2.4GHZ 대학에 연속 (사람 이미지 오른쪽 상단 르나타내)	을되었음을 다더됨 ·의 숫자는 연결된 기기의 수
선			리지	제품이 5GHz 대역에 연결	되었음을 나타냄
<del>(</del>		X	78	(자임 이미지 오는속 성원 를 나타냄)	의 굿사는 연결된 기기의 구
· 드 - 독 다 ) · · · ·		୵ୖୣଽୢୢ	켜짐	제품이 2.4GHz/5GHz 두 7 두 연결되었음을 나타냄	가지 Wi-Fi 주파수 설정에 모
<b>S</b>	브릿지 모드 설정	B	켜짐	브릿지 모드가 설정되었을	응을 나타냄
	USB 테더링 기능	UIS	기 지	DFS 감시 신행 중 LAN 을 USB 로 연결하고 .	USB 테더링 기능이 활성화
	스프트웨어 어데	Ψ	7심 	된 것을 나타냄	이 아이머 소프트웨어 어땠어
8 0 0	I ㅗㅡㅡㅋㅋㅋ ㅂ네	I I	( 주화생 )	ㅋㅋ 포	····································
<b>용</b> ⑦ 할 ⑧	이트 알림			트가 필요함을 나타냄	이사 가 사람 중심 이 나는 것
· <b>형</b> (/) 할 ⑧ 매))	이트 알림 절전 기능	ECO	( 1897) 켜짐 (녹색)	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 -	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄
· <b>용</b> (/) 할 ⑧ 매)) 같트	이트 알림 절전 기능	ECO	( <del>1 8 7 )</del> 켜짐 (녹색) 켜짐 (녹색)	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 - 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 S	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 르 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄
·용 (/) 할 ⑧ 매 ))) 프트	이트 알림 절전 기능	ECO NOR	( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 · 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 오 'ECO 모드' 가 꺼진 상태( 로 제품이 실행 중인을 나	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 로 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄
₩ () ₩ )) = () () () () () () () () () ()	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태	ECO IIIII IIIII IIIII IIIII	( <b>부용</b> 위) 켜짐 ( 녹색 ) 켜짐 ( 녹색 ) 켜짐 켜짐	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 · 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 9 'ECO 모드' 가 꺼진 상태 ( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연 시티어 우우 나타내	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 2 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄 열되었고 이더넷 케이블이 인
Image: state     Image: state	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량	ECO NOR NOR 문문	( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 - 'ECO 모드' 가 꺼진 상태 품이 에너지를 절약하고 외 'ECO 모드' 가 꺼진 상태 ( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연결 식되었음을 나타냄 배터리 잔량을 % 로 나타	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 로 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 4
■ () () () () () () () () () ()	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태	ECO NOR NOR EE 100%	켜짐       켜짐       (녹색)       켜짐       취짐       켜짐       켜짐       켜짐       취집       취집       취집	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 - 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 5 'ECO 모드' 가 꺼진 상태 ( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연결 식되었음을 나타냄 배터리 잔량을 % 로 나타 배터리 상태를 11 단계로 나	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 로 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 냄
	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태		려짐       려짐       여지	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 · 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 오 'ECO 모드' 가 꺼진 상태( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연경 식되었음을 나타냄 배터리 잔량을 %로 나타! 배터리 상태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 케어 모드를 '야?! (0 시브	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 로 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 생 나타냄 나타냄 더 5 시 ) 만' 또는 '핫시' 루
	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태		려짐       려짐       여지       려짐       여지       려짐	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' ' 배터리 절약 - 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 ' 'ECO 모드' 가 꺼진 상태 ( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연 식되었음을 나타냄 배터리 잔량을 % 로 나타나 배터리가 충전 중임을 나타 케어 모드를 '야간 (0 시부 실정한 것을 나타냄	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 로 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 냄 나타냄 다냄 터 5 시 ) 만' 또는 '항시' 로
용     ()       함     ()       함     ()       ()     ()       ()     ()       ()     ()       ()     ()       ()     ()       ()     ()       ()     ()       ()     ()       ()     ()       ()     ()       ()     ()       ()     ()       ()     ()	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태 데이터 사용량을	ECO INR INR INR INN INN INN INN INN INN INN	려짐       려짐       여지       려짐       여지       려짐	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 - 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 5 'ECO 모드' 가 꺼진 상태( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연결 식되었음을 나타냄 배터리 장량을 % 로 나타 배터리가 충전 중임을 나타 케어 모드를 '야간 (0 시부 실정한 것을 나타냄 데이터 사용량 표시는 + A 총 데이터 사용량 표시는 + 3	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 을 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 냄 나타냄 다냄 더 5 시 ) 만' 또는 '항시' 로 모드 , ST 모드 , +A 모드의 러입니다.
·용 (/) 방할 ⑧ 별매)) 포트 10 10 11 12	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태 데이터 사용량을	ECO     I     CO     I     CO     C	려짐 (녹색)       려짐 (녹색)       려짐 (녹색)       려짐       여집       여집       여집	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 - 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 9 'ECO 모드' 가 꺼진 상태( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연결 식되었음을 나타냄 배터리 잔량을 % 로 나타 배터리 장태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 케어 모드를 '야간 (0 시부 실정한 것을 나타냄 데이터 사용량 표시는 +A 층 데이터 사용량 통계는 1가 사용 설명서)' (일본어 ) 의	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 을 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 색 가타냄 타남 터 5 시 ) 만' 또는 '항시' 로 모드 , ST 모드 , +A 모드의 란됩니다 . [월분입니다 . <sup>72</sup>
· 명 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태 데이터 사용량을 데이터 사용량을 이름 및 기능 ) ' 을 이름 및 기능 ) ' 을	ECO     ECO     Imm     Imm     Imm     R     IOO%     Imm	(   가이지 ( 려짐 ( 녹색 )) 려짐 ( 녹색 ) 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 ( 녹색 ) 려짐 ( 녹색 ) 려집 ( 녹색 ) ) 려집 ( 녹색 ) ) 려집 ( 녹색 ) ) ( 녹색 ) ( 녹록 ) ( 녹록 ) ( 녹색 ) ( 녹색 ) ( 녹록 ) ( 녹 ) ( 녹 ) ( स) ( स) ( स)) ( ) ( )) ( ) ( ) ( )) ( ) (	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 - 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 오 'ECO 모드' 가 꺼진 상태( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연경 식되었음을 나타냄 배터리 잔량을 % 로 나타! 배터리 잔량을 % 로 나타! 배터리 장태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 케어 모드를 '야간 (0시부 철정한 것을 나타냄 데이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 통계는 1가 사용 설명서 )'(일본어)으 양할 경우, 요금제 외에 추기	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 로 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냼 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 생 나타냄 타냄 타 5시 ) 만' 또는 '항시' 로 모드 , ST 모드 , +A 모드의 분됩니다 . [월분입니다 . <sup>'2</sup> 니 1-2 各部の名称と機能 (부 나요금이 청구될 수 있다는 점
・ 勝 登 通 明 )) 平 三 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태 데이터 사용량을 데이터 사용량을 감고하시길 바랍 동제 카드를 바랍 국제 르미 데이드	印           印           1	( 1 8 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	토가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' 가 개진 상태를 품이 에너지를 절약하고 5 'ECO 모드' 가 개진 상태 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연결 식되었음을 나타냄 배터리 장량을 % 로 나타 배터리 상태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 레어 모드를 '야간 (0 시부 설정한 것을 나타냄 데이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 통계는 1가 사용 설명서 )'(일본어)의 양 경우,요금제 외에 추가 리셋됩니다.	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 을 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 램 나타냄 다냄 더 5 시 ) 만' 또는 '항시' 로 모드 , ST 모드 , +A 모드의 론됩니다 . 일분입니다 . '2 니 1-2 各部の名称と機能 ( 부 나 요금이 청구될 수 있다는 점
・ 勝 豊 明 ) 王 三 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	이트 알림 절전 기능 목 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태 데이터 사용량을 대 이름 및 기능)' 을 러 이용 및 기능)' 을 러 이용 및 기능)' 을 러 가드를 교체 국제 로밍 데이터 (해외 사용 지원 통	印         日         <	변종(	토가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' ' 바더리 절약 - 'ECO 모드' ' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 ' 'ECO 모드' 가 꺼진 상태( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연경 식되었음을 나타냄 배터리 찬량을 % 로 나타 배터리 상태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 레어 모드를 '야간 (0 시부 설정한 것을 나타냄 데이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 통계는 1가 사용 설명서 )' ( 일본어 ) 의 로할 경우 , 요금제 외에 추기 리셋됩니다. 게 포함되지 않습니다.	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 을 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 생 가타냄 타남 터 5 시 ) 만' 또는 '항시' 로 모드, ST 모드, +A 모드의 란됩니다. [월분입니다. <sup>72</sup> ] 1-2 各部の名称と機能 (부 나 요금이 청구될 수 있다는 점
· 용     · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태 데이터 사용량을 데이터 사용량을 태어 문 기능 )' 을 러고하시길 바랍 · SIM 카드릴 바랍 · 국제 로밍 데이터 (해외 사용 지원 통	(100%)     (10	(   명덕 / 려짐 ( 녹색 ) 려짐 ( 녹색 ) 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 철약 - 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 5 'ECO 모드' 가 꺼진 상태( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연결 식되었음을 나타냄 배터리 장량을 % 로 나타 배터리 상태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 레이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 통계는 1가 사용 설명서 )'(일본어)의 당할 경우,요금제 외에 추가 리셋됩니다. 에 포함되지 않습니다.	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 을 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 램 나타냄 타냄 터 5 시 ) 만' 또는 '항시' 로 모드, ST 모드, +A 모드의 분됩니다. 월분입니다. <sup>12</sup> ] '1-2 各部の名称と機能 ( 부 나요금이 청구될 수 있다는 점
방     ()       함     ()       함     ()       ()	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배티리 잔량 배터리 상태 데이터 사용량을 데이터 사용량을 감고하시길 바랍 국제 로밍 데이터 (해외 사용 지원 통 <b>시작하는</b>	Image: Constraint of the second s	(   명 년 / 려짐 ( 녹색 ) 려짐 ( 녹색 ) 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐 려짐	트가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 5 'ECO 모드' 가 꺼진 상태 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연결 식되었음을 나타냄 배터리 찬량을 % 로 나타 배터리 상태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 케어 모드를 '야간 (0 시부 실정한 것을 나타냄 데이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 통계는 1가 사용 설명서 )' (일본어 ) 의 양할 경우 , 요금제 외에 추기 리셋됩니다. 에 포함되지 않습니다.	우선 ) 가 실행 중임을 나타냄 을 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선 ) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 냄 나타냄 다 [ 5 시 ) 만' 또는 '항시' 로 모드 , ST 모드 , +A 모드의 론됩니다 . [월분입니다 . <sup>'2</sup> ] '1-2 各部の名称と機能 (부 나 요금이 청구될 수 있다는 점
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태 데이터 사용량을 대하다 내용은 '取扱 플러스 영역 모드' 알 참고하시길 바랍 · SIM 카드를 교체 · 국제 로밍 데이터 (해외 사용 지원 통 <b>시작하는</b>		려짐       려짐       여지       려짐       여지       려짐       여지       려짐       여지       려짐       여지       려짐       여지       여지 </td <td>토가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 9 'ECO 모드' 가 꺼진 상태 물에 에너지를 절약하고 9 'ECO 모드' 가 꺼진 상태 (로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연결 식되었음을 나타냄 배터리 잔량을 % 로 나타 배터리 장태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 레이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 통계는 1가 사용 설명서 )' (일본어 ) 의 로한 경우 , 요금제 외에 추가 리셋됩니다. 에 포함되지 않습니다.</td> <td>우선)가실행 중임을 나타냄 을 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 냄 가타범 타남 터 5 시)만'또는 '항시'로 모드, ST 모드, +A 모드의 문됩니다. [월분입니다.<sup>2</sup>]   '1-2 各部の名称と機能(부 나요금이 청구될 수 있다는 점</td>	토가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 9 'ECO 모드' 가 꺼진 상태 물에 에너지를 절약하고 9 'ECO 모드' 가 꺼진 상태 (로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연결 식되었음을 나타냄 배터리 잔량을 % 로 나타 배터리 장태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 레이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 통계는 1가 사용 설명서 )' (일본어 ) 의 로한 경우 , 요금제 외에 추가 리셋됩니다. 에 포함되지 않습니다.	우선)가실행 중임을 나타냄 을 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 냄 가타범 타남 터 5 시)만'또는 '항시'로 모드, ST 모드, +A 모드의 문됩니다. [월분입니다. <sup>2</sup> ]   '1-2 各部の名称と機能(부 나요금이 청구될 수 있다는 점
용       ()         함       ()         함       ()         ()       ()	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태 데이터 사용량을 해더리 상태 데이터 사용량을 대하는 말기능) '올 러스 영역 모드 ' 응 SIM 카드를 교체 · 국제 로밍 데이터 (해외 사용 지원 통 · SIM 카드를 내이터 (해외 사용 지원 통 · SIM 카드를 내이터 (해외 사용 지원 통 · SIM 카드를 교체		려짐       려짐       여짐       여짐       여짐       여짐       여짐       여짐       여짐       여김       여김 </td <td></td> <td>우선)가실행중임을 나타냄 값 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 생 가타냄 하냅 터 5 시)만'또는 '항시'로 모드, ST 모드, +A 모드의 관됩니다. '월분입니다. '2   '1-2 各部の名称と機能(부 + 요금이 청구될 수 있다는 점   서 재시작할 때 &gt; 서 메인 메뉴를 열고 내부팅' - 'OK'를 탭</td>		우선)가실행중임을 나타냄 값 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 생 가타냄 하냅 터 5 시)만'또는 '항시'로 모드, ST 모드, +A 모드의 관됩니다. '월분입니다. '2   '1-2 各部の名称と機能(부 + 요금이 청구될 수 있다는 점   서 재시작할 때 > 서 메인 메뉴를 열고 내부팅' - 'OK'를 탭
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태 데이터 사용량을 데이터 사용량을 대하다 내용은 '取扱 등이름 및 기능 ) '을 플러스 영역 모드' 에 위 가드를 교체 국제 로밍 데이터 (해외 사용 지원 등 (해외 사용 지원 등 건원 버튼으로 전원 버튼으로 전원 버튼으로 전원 버튼으로		려집         려집         여지         여지 <td>토가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 철약 - 'ECO 모드' 가 개진 상태를 품이 에너지를 절약하고 5 'ECO 모드' 가 개진 상태( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연결 식되었음을 나타냄 배터리 상태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 베터리가 충전 중임을 나타 레이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 통계는 1가 사용 설명서 )'(일본어)의 함할 경우,요금제 외에 추가 리셋됩니다. 에 포함되지 않습니다. · 이 미 인 메뉴어 누 입 홈 화면에/ '설정' - 'X 합니다.</td> <td>우선)가실행중임을 나타냄 을 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 램 나타냄 가냄 터 5 시)만'또는 '항시'로 모드, ST 모드, +A 모드의 클됩니다. <sup>12</sup> [1-2 各部の名称と機能(부 나요금이 청구될 수 있다는 점</td>	토가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 철약 - 'ECO 모드' 가 개진 상태를 품이 에너지를 절약하고 5 'ECO 모드' 가 개진 상태( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연결 식되었음을 나타냄 배터리 상태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 베터리가 충전 중임을 나타 레이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 표시는 +A 총 데이터 사용량 통계는 1가 사용 설명서 )'(일본어)의 함할 경우,요금제 외에 추가 리셋됩니다. 에 포함되지 않습니다. · 이 미 인 메뉴어 누 입 홈 화면에/ '설정' - 'X 합니다.	우선)가실행중임을 나타냄 을 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 램 나타냄 가냄 터 5 시)만'또는 '항시'로 모드, ST 모드, +A 모드의 클됩니다. <sup>12</sup> [1-2 各部の名称と機能(부 나요금이 청구될 수 있다는 점
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배티리 잔량 배터리 상태 데이터 사용량을 데이터 사용량을 에름 및 기능 )' 을 감고하시길 바랍 국제 로밍 데이터 (해외 사용 지원 통 (해외 사용 지원 통 건원 버튼으로 전원 버튼으로 전원 버튼을 이름 드다음 표시 면에서 '재부	Image: Constraint of the second s	려짐 (녹색)       려짐 (녹색)       려짐 (녹색)       려짐 (녹색)       려짐       려집       가요       한하여 사용량이       비타사용량이       비타사용량이       나항 때 >       간 입게 호       탭합니다	토가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 : 'ECO 모드' 가 개진 상태를 품이 에너지를 절약하고 5 'ECO 모드' 가 개진 상태( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연결 식되었음을 나타냄 배터리 상태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 베터리가 충전 중임을 나타 레이터 사용량 표시는 +A 총데이터 사용량 표시는 +A 총데이터 사용량 통계는 1가 사용 설명서 )'(일본어)의 양 경우,요금제 외에 추기 리셋됩니다. 에 포함되지 않습니다.	우선)가실행중임을나타냄 을 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을나타냄 속도 및 배터리 균형 우선) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 
き い い に 二 山 い い 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	이트 알림 절전 기능 독 연결 상태 배터리 잔량 배터리 상태 데이터 사용량을 배터리 상태 데이터 사용량을 에름 및 기능 ) '올 러스 영역 모나 ' 등 이름 및 기능 ) '올 러스 영역 모나 ' 등 이름 및 기능 ) '올 러스 영역 모나 ' 등 이름 및 기능 ) '올 이름 및 기능 ' 올 다음 모리 ' (해외 사용 지원 통 이러 ' 재부 등 (해외 사용 지원 통 (해외 사용 지원 통 (해외 사용 지원 통) (한 번튼으로 전원 버튼으로 전원 버튼을 (한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한	(100%)     (10	려짐 (녹색)       려짐 (녹색)       려짐 (녹색)       려짐       려집       여리       다       대       다 <t< td=""><td>토가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 : 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 9 'ECO 모드' 가 꺼진 상태( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연주 식되었음을 나타냄 배터리 잔량을 % 로 나타 배터리 장태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 레이터 사용량 표시는 +A 층 데이터 사용량 표시는 +A</td><td>우선)가실행중임을 나타냄 값 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 생 나타냄 가냄 터 5 시)만'또는 '항시'로 모드, ST 모드, +A 모드의 관됩니다. 1월분입니다. <sup>'2</sup> I '1-2 各部の名称と機能(부 나요금이 청구될 수 있다는 점 에서 재시작할 때 &gt; 서 메인 메뉴를 열고 내부팅' - 'OK'를 탭 재부팅할 때 &gt; 로그인하고 홈 화면 ' - '재부팅 / 공장</td></t<>	토가 필요함을 나타냄 'ECO 모드' (배터리 절약 : 'ECO 모드' 가 꺼진 상태를 품이 에너지를 절약하고 9 'ECO 모드' 가 꺼진 상태( 로 제품이 실행 중임을 나 이더넷 케이블이 독에 연주 식되었음을 나타냄 배터리 잔량을 % 로 나타 배터리 장태를 11 단계로 나 배터리가 충전 중임을 나타 레이터 사용량 표시는 +A 층 데이터 사용량 표시는 +A	우선)가실행중임을 나타냄 값 배터리 잔량이 적을 때 제 있음을 나타냄 속도 및 배터리 균형 우선) 타냄 결되었고 이더넷 케이블이 인 생 나타냄 가냄 터 5 시)만'또는 '항시'로 모드, ST 모드, +A 모드의 관됩니다. 1월분입니다. <sup>'2</sup> I '1-2 各部の名称と機能(부 나요금이 청구될 수 있다는 점 에서 재시작할 때 > 서 메인 메뉴를 열고 내부팅' - 'OK'를 탭 재부팅할 때 > 로그인하고 홈 화면 ' - '재부팅 / 공장

<u> 문제 해결</u>					
설치 가이드' 와 'E 을을 설정하는 데 ( Speed Wi-Fi 본	取扱説明書 詳細版 ( 전체 사용 설명서 )' ( 일본어 ) 의 지침을 따랐는데도 인터넷 연 어려움이 있다면 다음 항목을 확인하시길 바랍니다. <b>체</b>				
┘터넷에 연결할 ├ 없습니다	<ul> <li>서비스 지역에 있는지 확인하십시오.</li> <li>수신 신호 강도가 약한 것일 수 있습니다. 수신 신호 강도가 더 강한 곳에서 연결을 다 시 시도하십시오.</li> <li>디스플레이에 'ST' 또는 '+A' 아이콘이 나타나지 않으면 WebUI 를 실행하여 인터넷 연 결이 제대로 설정되었는지 확인하십시오.</li> </ul>				
통신이 쉽게 중단 되거나 통신이 불 안정합니다	<ul> <li>수신 신호 강도가 약한 경우 창문 옆과 같이 신호 강도가 더 강한 곳으로 이동하십시 오.</li> <li>5G 및 4G 표시기가 안정적이지 않으면 네트워크 모드를 '5G(권장)'에서 '4G'로 변 경하십시오.</li> <li>조작 절차: 홈 화면에서 메인 메뉴를 열고, '설정'- '네트워크 모드'</li> <li>제품이 무선 LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>) 또는 USB 케이블 (시판)을 통해 PC 등에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>적변에 여러 액세스 포인트가 설정되어 있는 등 다른 네트워크에서 무선 간섭이 있는 경우 제품의 '채널'을 변경하면 무선 수신이 개선될 수 있습니다.( 「取扱說明書 詳細 版 (전체 사용 설명서)'(일본어)의 '8-5 Wi-Fi'을 참조하십시오.)</li> <li>·자동 Wi-Fi 오프'가 활성화되어 있는 경우 '2.4GHz' Wi-Fi 주파수 연결이 불안정할 수 있습니다. 이런 경우 이 기능을 비활성화하십시오.</li> <li>조작 절차: 홈 화면에서 메인 메뉴를 열고, '설정'- '절전 기능'- '대기 상태 설정' - '자 동 Wi-Fi 오프'</li> <li>본 제품에 최신 소프트웨어가 있는지 확인하십시오.</li> <li>조작 절차:새 버전이 있으면 홈 화면에 표시됩니다.</li> <li>(소프트웨어 입데이트 방법은 '取扱說明書 諸細版 (전체 사용 설명서)'(일본어)의 '1011/7 느 는 구 운 표표하고 (스프트웨어 언데이트 '로 차조하십시오.)</li> </ul>				
통신이 느린 것 같 ;니다	• 5G/LTE 신호 강도가 더 강한 곳으로 이동하십시오. • 무선 LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> ) 이 혼잡한 것일 수 있습니다. Wi-Fi 주파수 설정을 5GHz 로 변경해 보십시오. • 배터리 잔량이 50% 미만이거나 'ECO 모드' 절전 기능이 활성화된 경우 5G 연결이 불 가능합니다.				
배터리 충전량이 할리 줄어드는 것 같습니다	• 제품 설정 및 전력 소모량은 다음과 같습니다. 절전 기능 ECO 모드 활성화 < ECO 모드 비활성화 Wi-Fi 대역 2.4GHz < 55GHz(실내 / 야외) < 2.4G/5G 모두 * ECO 모드가 활성화된 경우 Wi-Fi 대역은 2.4GHz 로만 설정할 수 있습니다. • '자동 Wi-Fi 오프' 를 사용하면 전송하지 않는 동안 배터리가 더 오래 지속됩니다. * 2.4GHz/W52 에서만 작동하며 W56/ 동시 전송에서는 작동하지 않습니다. * 무선 LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> ) 연결이 불안정한 경우 이 설정을 비활성화하십시오. 조작 절차 : 홉 화면에서 메인 메뉴를 열고, '설정' - '절전 기능' - '대기 상태 설정' - '자 동 Wi-Fi 오프'				
I독					
인터넷에 연결할 ት 없습니다	• Speed Wi-Fi 본제가 켜져 있는지 확인하십시오 .				
AN 표시등이 켜 니거나 깜박이지 않습니다 peed Wi-Fi 본체 를 독에 설치하였	<ul> <li>이더넷 케이블 (시판) 이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>지정된 충전 비 (별매) 가 연결되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>독에 Speed Wi-Fi 본체를 다시 설치하십시오.</li> <li>독을 사용할 때는 반드시 지정된 충전 장비 (별매)를 연결해야 합니다.</li> <li>독에서 Speed Wi-Fi 본체를 분리하고 홈 화면이 표시되는지 확인한 후 독에 다시 설치</li> </ul>				
2 <b>나 올바르게 착</b> 5 <b>하지 않습니다</b> 2정 절차와 기타 3 0-2 故障とお考え	하십시오. 정보에 대한 자세한 내용은 '取扱説明書 詳細版 ( 전체 사용 설명서 )' ( 일본어 ) 의 : になる前に ( 문제 해결 )'을 참조하십시오.				
ndows는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다. ■ Mac, Macintosh, Mac OS, macOS, OS X,					

ved CO.,LTD. 2025 본 설명서와 관련 소프트웨어는 CPSpeed, Ltd. 의 사전 서면 허가 없이 전체 또는 일부를 복사하거나 변경할 수 없으며 H포할 수 없습니다.

## |품 사양

사양에 대한 자세한 내용은 ' 取扱説明書 詳細版 ( 전체 사용 설명서 )'( 일본어) 또는 제품의 제품 페이지를 참고하시기 바랍니다

제품의 제품 페이지

s://www.cpspeed.co.jp/s\_products/cps01/ ( 일본어로만 제공 )

\* \_\_ · · TCP/IP 프로토콜 스택을 준수하는 Mac, Linux 등의 OS 에서 사용할 수 있 s , Mat, Linux 등의 OS 에지지 등을 두 ᆻ 일본어 버전 OS 에 한함 ). 과 같은 OS 는 USB 연결 중에 지원됩니다 s<sup>®</sup> 11, Windows<sup>®</sup> 10, 일본어 버전 , 32 비트 과 64 비트 (x64) 버전 , macOS 15, 14, 13

래 웹 브라우저를 사용하여 WebUI 에서 설정을 구성할 수 있습니다. 또한 , 아래 OS 가 미리 설치된 제품과 아래 OS 와 께 사용하도록 제조업체에서 보증하는 제품이 니원 제품에 포함됩니다 . 자체 제작한 컴퓨터는 지원되지 않습니다 .) (2025 년 월 기준 ) ) )dows® 11 lows® 10:

• Safari 지원 8 x/17 x/16 x/15 x • Safari 지원 adOS(18.x/17.x/16.x/15.x): Safari 지원

Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome 지원